



[FAQs](#) > [Información técnica](#) > [Puesta en marcha y ajustes](#) > [¿Cómo configuro mi altavoz en una red wifi nueva?](#)

¿Cómo configuro mi altavoz en una red wifi nueva?

Joachim Ulbrich - 2021-10-19 - [Puesta en marcha y ajustes](#)

Cuando el altavoz está fuera del alcance de una red wifi conocida, entra en el modo de configuración. Utilice la aplicación Google Home para conectar el altavoz a una red wifi nueva.