



[FAQs](#) > [Informazioni tecniche](#) > [Configurazione e impostazioni](#) > [Come posso configurare il mio altoparlante su una nuova rete Wi-Fi?](#)

Come posso configurare il mio altoparlante su una nuova rete Wi-Fi?

Joachim Ulbrich - 2021-10-19 - [Configurazione e impostazioni](#)

Quando l'altoparlante non si trova nella portata di una rete Wi-Fi nota, entra nella modalità configurazione. Utilizzare l'app Google Home per collegare l'altoparlante a una rete Wi-Fi.