# ¿Cómo configuro mi altavoz en una red wifi nueva?

Joachim Ulbrich - 2021-10-19 - Puesta en marcha y ajustes

Cuando el altavoz está fuera del alcance de una red wifi conocida, entra en el modo de configuración. Utilice la aplicación Google Home para conectar el altavoz a una red wifi nueva.