Errore di collegamento fallito con Apple iOS

Joachim Ulbrich - 2021-10-19 - Configurazione e impostazioni

Su un iPhone Se vedete il seguente messaggio di errore "Connessione fallita" nella Google Home App, il problema è molto probabilmente causato dal fatto che vi siete precedentemente collegati al vostro altoparlante via Bluetooth.



1. Per risolvere il problema premere il tasto Home e andare su 'Impostazioni' - 'Bluetooth' e guardare l'elenco degli altoparlanti in 'I MIEI DISPOSITIVI'.
2. Se vedete un altoparlante con lo stesso nome del vostro altoparlante Braun toccate nella 'I' e poi 'Forget This Device'.
3. Aprire l'applicazione "Google Home" e toccare "Riprova".
4. Ora dovresti essere in grado di connetterti con successo all'altoparlante e competere con il processo di configurazione.